

DAIKIN



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

PRIROČNIK ZA UPORABO

INVERTER R32



MODEL

- FTXJ20MV1BW
- FTXJ25MV1BW
- FTXJ35MV1BW
- FTXJ50MV1BW

- FTXJ20MV1BS
- FTXJ25MV1BS
- FTXJ35MV1BS
- FTXJ50MV1BS

Funkcije

Za vaše udobje in varčno rabo energije



INTELIGENTNO OKO

Tipalo INTELIGENTNO OKO zaznava gibanje oseb v prostoru. Če v prostoru več kot 20 minut ni nikogar, delovanje samodejno preide v varčni način.

▶ Stran 15



TEDENSKI ČASOVNIK

Za vsak dan v tednu lahko shranite do 4 nastavitev časovnika v skladu z življenjskim slogom vaše družine. TEDENSKI ČASOVNIK omogoča nastavitev časa vklopa/izklopa in želene temperature.

▶ Stran 23



Druge funkcije



UDOSEN PRE TOK ZRAKA

Pretok zraka je med HLAJENJEM usmerjen navzgor, med OGREVANJEM pa navzdol. Funkcija preprečuje izpihanje hladnega ali toplega zraka neposredno proti vam. ▶ Stran 15



TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE zmanjša raven hrupa zunanje enote. Funkcija je koristna v primerih, ko morate paziti, da ne povzročate hrupa sosedom. ▶ Stran 19

Vsebina



VARČNO



Funkcija omogoča učinkovito delovanje z omejevanjem maksimalne porabe energije. Uporabna je pri sočasni uporabi klimatske naprave in drugih električnih naprav. ►Stran 19

■ Pred uporabo preberite

Varnostni ukrepi	3
Imena delov	5
Priprava pred uporabo	9

■ Upravljanje

Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR	11
Nastavitev smeri in hitrosti pretoka zraka	13
Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA/ INTELIGENTNO OKO	15
ZMOGLJIVO delovanje	18
VARČNO/TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE	19
Delovanje ČASOVNIKA ZA IZKLOP ...	21
Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP ...	22
Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA	23

■ Nega

Nega in čiščenje	29
------------------------	----

■ Odpravljanje težav

Odpravljanje težav	33
--------------------------	----

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Varnostni ukrepi



Pred uporabo enote temeljito preberite napotke za varnost v tem priročniku.



Naprava je napolnjena s plinom R32.

- Priročnik hranite na mestu, na katerem ga bo uporabnik zlahka našel.
- Pred uporabo enote temeljito preberite napotke za varnost v tem priročniku.
- Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnom okolju.
- Raven zvočnega tlaka je manj kot 70 dB (A).
- V tem dokumentu opisani napotki za varnost so označeni s signalnima besedama OPOZORILO in POZOR. Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno jih v celoti upoštevajte.

OPOZORILO

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.

POZOR

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.



Tega nikoli ne poskušajte.



Obvezno upoštevajte navodila.



Vzpostavite ozemljitev.

- Ko priročnik preberete, ga shranite na priročnem mestu, na katerem bo vedno na voljo. Če opremo izročite novemu uporabniku, mu morate izročiti tudi priročnik.

OPOZORILO



- Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni neprekinkeno delajočih virov vžiga (kot so odpri ti plameni, delajoča plinska naprava ali delajoči električni grelnik).
- Da bi preprečili požar, eksplozijo ali telesne poškodbe, enote ne uporabljajte, če so v bližini enote zaznani škodljivi plini (npr. vnetljivi ali korozivni plini).
- Zavedajte se, da lahko dolgotrajna neposredna izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku iz klimatske naprave ali prehladnemu ali pretoplemu zraku škoduje vašemu počutju in zdravju.
- V dovod in odvod zraka ne dajajte predmetov, vključno s palicami, prsti itd. Zaradi stika s hitro premikajočimi se lopaticami klimatske naprave lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.
- Klimatske naprave ne poskušajte sami popraviti, razstaviti, ponovno namestiti ali spremeniti, sicer lahko pride do puščanja vode, električnega udara ali nevarnosti požara.
- V bližini klimatske naprave ne uporabljajte vnetljivih razpršil, sicer lahko pride do požara.
- Pri montaži, prestavljanju in popravilih zunanje enote uporabljajte izključno navedeno hladivo (R32). Uporaba drugih hladiv lahko povzroči težave ali poškodbe enote in telesne poškodbe.
- Da preprečite električni udar, izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami.



- V primeru puščanja hladila pazite na možnost nastanka požara. Če klimatska naprava ne deluje pravilno, na primer če ne oddaja toplega ali hladnega zraka, je za to lahko krivo puščanje hladila. Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca. Hladilo v klimatski napravi je varno in običajno ne pušča.

Klubu temu lahko v primeru puščanja in stika hladila z golum plamenom, grelnikom ali kuhalnikom nastane dražljiv plin. Klimatske naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne potrdi, da je bilo puščanje odpravljeno.

- Klimatske naprave ne poskušajte montirati ali popraviti sami. Nestrokovno opravljeno delo lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali nevarnost požara. Za montažo in vzdrževalna dela se obrnite na prodajalca ali usposobljeno osebje.
- V primeru okvare klimatske naprave (če oddaja vonj po zažganem itd.) odklopite napajanje enote in se obrnite na svojega krajevnega prodajalca. Nadaljevanje uporabe v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali požar.
- Obvezno namestite zemljostični odklopnik. Če zemljostičnega odklopnika ne namestite, lahko pride do električnega udara ali požara.



- Obvezno ozemljite enoto. Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar.

POZOR



- Klimatske naprave ne uporabljajte v nikakršne druge namene, razen za tiste, za katere je namenjena. Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetnin, ker lahko to poslabša delovanje, kakovost in/ali življenjsko dobo omenjenih stvari.



- Rastlin in živali ne izpostavljajte neposredno pretoku zraka iz enote, saj to lahko povzroči neželene učinke.
- Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena pretoku zraka iz enote, ker lahko to poslabša izgorevanje v gorilniku.
- Ne blokirajte dovodov ali odvodov zraka. Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno zmogljivost ali težave.
- Ne sedite na zunanjih enotah, ne postavljajte predmetov nanjo in je ne vlecite. V nasprotnem lahko pride do nezgode, kot je padec ali prevrnitev enote, ki lahko povzroči telesne poškodbe in okvaro ali poškodbo izdelka.
- Predmetov, občutljivih na vlogo, ne postavljajte neposredno pod notranjo ali zunanjim enoto. V nekaterih pogojih lahko kondenzacija na glavnih enotah ali ceveh za hladilo, umazanja na zračnem filtru ali zamašitev izpusta povzročijo kapljanje, kar lahko omenjeni predmet onesnaži ali poškoduje.
- Po daljši uporabi preverite stojalo in držala enote, ali so poškodovani. Če jih pustite poškodovane, lahko enota pada in povzroči telesne poškodbe.
- Da se izognete telesnim poškodbam, se ne dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih reber na notranji ali zunanjih enotah.
- Naprave ne smejo uporabljati majhni otroci ali nemočne osebe. V nasprotnem lahko pride do poslabšanja telesnih funkcij in škode za zdravje.
- Da se ne bi igrali z enoto ali njenim daljinskim upravljalnikom, otrok v njeni bližini ne smete puščati brez nadzora. Nehoteno upravljanje s strani otrok lahko povzroči poslabšanje telesnih funkcij in škoduje zdravju.
- Preprečite udarce notranjih in zunanjih enot, sicer lahko pride do poškodbe izdelka.
- Vnetljivih predmetov, na primer pršil, ne postavljajte bližje kot 1 m od odvoda zraka.
- Vroč zrak iz notranjih ali zunanjih enot lahko povzroči eksplozijo pršila.
- Preprečite živalim, da bi urinirale na klimatsko napravo. Uriniranje na klimatsko napravo lahko povzroči električni udar ali požar.
- Klimatske naprave ne perite z vodo, saj lahko pride do električnega udara ali požara.
- Nad enoto ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj lahko to povzroči nevarnost električnega udara ali požara.



- Da bi preprečili izčrpavanje kisika, poskrbite, da bo prostor ustrezno prezračen, če se poleg klimatske naprave uporablja oprema, kot je gorilnik.
- Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje enote, izklopite odklopnik ali odklopite napajalni kabel. V nasprotnem lahko pride do električnega udara.
- Klimatsko napravo priključite izključno na namenski napajalni tokokrog. Druga napajanja lahko povzročijo električne udare, pregrevanje in požare.
- Izpustno cev uredite tako, da omogoča tekoče praznjenje. Zaradi nepopolnega odvajanja vode se lahko zmoči zgradba, pohištvo itd.
- V neposredno bližino zunanjih enot ne postavljajte nobenih predmetov in ne pustite, da bi se listje in druga nesnaga nabirali okoli enote. Listje je zavetje za male živali, ki zato lahko vdrejo v enoto. Živali v enoti lahko povzročijo okvare, nastajanje dima ali požar, ko se dotaknejo električnih delov.
- Okrog notranje enote ne postavljajte nobenih predmetov. Predmeti lahko neugodno vplivajo na delovanje, kakovost in življensko dobo klimatske naprave.
- Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali na podlagi njenih navodil.
- Naprava mora biti izven dosega otrok, da se ne bi igrali z njo.

Mesto namestitve.

■ Posvetujte se s prodajalcem, če želite klimatsko napravo namestiti v naslednjih okoljih.

- Mesta, na katerih so prisotni olje, para ali saje.
- Slano okolje, kot so obmorski kraji.
- Mesta, na katerih se pojavlja žvepleni plin, kot so vroči vrelci.
- Mesta, na katerih lahko sneg zamete zunanjih enot.

■ Obvezno upoštevajte spodnja navodila.

- Notranja enota je najmanj 1 m oddaljena od televizorja ali radia (enota lahko povzroča motnje v sliki ali zvoku).
- Odvod iz zunanjih enot mora biti napeljan na mesto, ki omogoča dobro odtekanje.

Pazite, da hrup ne bo motil sosedov.

■ Za namestitev izberite mesto v skladu s spodnjim opisom.

- Mesto, ki je dovolj trdno, da bo preneslo težo enote in ne bo povzročalo ojačenja hrupa in tresljajev pri delovanju.
- Mesto, na katerem izpust zraka iz zunanjih enot ali hrup delovanja ne bo motil vaših sosedov.

Električna dela.

- Za napajanje obvezno uporabite ločen tokokrog, namenjen izključno klimatski napravi.


Prestavitev sistema.

- Prestavitev klimatske naprave zahteva posebna znanja in veščine. Če je potrebna prestavitev, se o premiku ali predelavi posvetujte s prodajalcem.

Imena delov

Notranja enota

- Videt notranje enote se lahko razlikuje.



Stebrički (navpična krilca)

- Stebrički so znotraj izstopne odprtine za zrak.

►Stran 13

Tipalo INTELIGENTNO OKO

- Zaznava gibanje oseb in samodejno preklaplja med običajnim in energijsko varčnim delovanjem.

►Stran 15

Tipalo notranje temperature

- Zaznava temperaturo zraka v okolici enote.

Lučka delovanja in lučka ČASOVNIKA

Lučka delovanja

- Barva lučke se spreminja v skladu z načinom delovanja.

Upravljanje	Lučka delovanja
SAMODEJNO	Rdeča/modra
SUŠENJE	Zelena
HLAJENJE	Modra
OGREVANJE	Rdeča
VENTILATOR	Bela
ČASOVNIK	Oranžna

Prikaz

Lučka tipala INTELIGENTNO OKO (zelena) ►Stran 16

Sprejemnik signala in stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote


Sprejemnik signala

- Sprejema signal iz daljinskega upravljalnika.
- Ko enota sprejme signal, se oglesi pisk.

Primer	Vrsta zvoka
Zagon delovanja	pisk-pisk
Spremenjena nastavitev	pisk
Zaustavitev delovanja	dolg pisk

Lučka ČASOVNIKA

- Ko se nastavi delovanje prek časovnika, se barva lučke delovanja občasno spremeni v oranžno. Oranžno sveti približno 5 sekund, nato znova sveti v barvi, ki ustreza načinu delovanja. Ko klimatska naprava ne deluje, se lučka delovanja ciklično vklaplja in izklaplja v oranžni barvi.



Barva lučke ČASOVNIKA

SUŠENJE:	Zelena → Oranžna
HLAJENJE:	Modra → Oranžna
OGREVANJE:	Rdeča → Oranžna
VENTILATOR:	Bela → Oranžna
Zaustavitev:	Izklop → Oranžna


Stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote

- Za zagon delovanja enkrat pritisnite to stikalo.
- Za zaustavitev ga znova enkrat pritisnite.
- Za nastavitev načina delovanja glejte naslednjo tabelo.

Način	Nastavitev temperature	Hitrost pretoka zraka
SAMODEJNO	25°C	SAMODEJNO


- Stikalo lahko uporabite, če ni daljinskega upravljalnika.

■ Odpiranje zgornje sprednje plošče




Zunanja enota

- Videt zunanje enote se pri nekaterih modelih lahko razlikuje.



Imena delov

Daljinski upravljalnik



Zaslon (LCD)

- Prikaže trenutne nastavitev.
(Za nazornejo razlago je na tej risbi vsak razdelek prikazan z ustreznimi zasloni.)

Gumba za nastavitev TEMPERATURE

- Omogočata spremjanje temperature.

►Stran 12

Gumb za VKLOP/IZKLOP

- Za zagon delovanja enkrat pritisnite ta gumb.
Za zaustavitev ga znova enkrat pritisnite.

►Stran 11

Sprednji pokrov

- Odprite sprednji pokrov.

►Stran 8

Model ARC466A9

Gumb FAN za nastavitev ventilatorja

- Omogoča izbiro hitrosti pretoka zraka.


►Stran 14

Gumb POWERFUL

- ZMOGLJIVO delovanje

►Stran 18

■ Odpiranje sprednje plošče



Gumb MODE za izbiro načina delovanja

- Omogoča izbiro načina delovanja.
(SAMODEJNO/SUŠENJE/
HLAJENJE/OGREVANJE/
VENTILATOR) ►Stran 11

Gumb za nastavitev svetlosti lučke

►Stran 9

Gumb COMFORT/SENSOR

- Načina delovanja UDOBEN PRETOP ZRAKA in INTELIGENTNO OKO
►Stran 15

Gumb ČASOVNIKA ZA IZKLOP (način NOČNE NASTAVITVE)


►Stran 21

Gumb CANCEL za PREKLIC ČASOVNIKA

- Prekliče nastavitev časovnika.
►Stran 21, 22
- Ni ga mogoče uporabiti za delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.

Gumb SELECT

- Omogoča spremenjanje nastavitev ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP in TEDENSKEGA ČASOVNIKA. ►Stran 21, 22, 23



Gumb ECONO/QUIET

- VARČNO/TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE ►Stran 19

Gumb SWING

- Omogoča nastavitev smeri pretoka zraka.
►Stran 13

Weekly

: gumb TEDENSKO



: gumb za PROGRAMIRANJE

Copy

: gumb KOPIRAJ

Back

: gumb NAZAJ

Next

: gumb NAPREJ

- Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA
►Stran 23


Gumb ČASOVNIKA ZA VKLOP

►Stran 22

Gumb za nastavitev URE


►Stran 10

Priprava pred uporabo



■ Vstavljanje baterij

- 1. Potisnite sprednji pokrov z naprave.**
- 2. Vstavite 2 suhi bateriji AAA LR03 (alkalni).**
- 3. Znova namestite sprednji pokrov.**



■ Pritrditev držala za daljinski upravljalnik na steno

- 1. Izberite mesto, s katerega bo signal dosegel enoto.**
- 2. Z lokalno dobavljenimi vijaki pritrdite držalo na steno, steber ali podobno mesto.**
- 3. Vstavite daljinski upravljalnik v držalo za daljinski upravljalnik.**

■ Nastavitev svetlosti zaslona

- Svetlosť zaslona notranje enote lahko nastavite.

Brightness
Pritisnite

→ Visoko → Nizko → Izklop

OPOMBA

■ Opombe za baterije

- Pri zamenjavi baterij uporabite bateriji enake vrste in zamenjajte obe starci bateriji obenem.
- Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Baterije bodo trajale približno 1 leto. Če začne zaslon daljinskega upravljalnika bledeti in se učinkovitost sprejema poslabša prej kot v enem letu, zamenjajte obe bateriji z novima baterijama AAA LR03 (alkalnimi).
- Priloženi bateriji sta zagotovljeni za začetek uporabe sistema.
- Obdobje uporabnosti baterij je lahko kratko, odvisno od datuma proizvodnje klimatske naprave.

■ Opombe za daljinski upravljalnik

- Daljinskega upravljalnika nikoli ne izpostavljajte neposredno sončni svetlobi.
- Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite prah z mehko krpo.
- Podatkovna komunikacija bo morda onemogočena, če je v prostoru fluorescentna luč z elektronskim zaganjalnikom (kot so inverterske luči). V tem primeru se posvetujte s prodajalcem.
- Če začne daljinski upravljalnik upravljati drugo napravo, premaknite takšno napravo drugam ali pa se posvetujte s servisom.



■ Vklopite odklopnik.

- Po vklopu se lopatice notranje enote enkrat odprejo in zaprejo, da se nastavi referenčni položaj.

■ Nastavitev ure

1. Pritisnite



- Na zaslonu LCD se prikaže "0:00".
- "MON" in " utripata.

2. Pritisnite Select, da nastavite trenutni dan v tednu.

3. Pritisnite



- " utripa.

4. Pritisnite Select, da nastavite trenutni čas.

- Če držite ▲ ali ▼, se prikazani čas hitro povečuje ali zmanjšuje.

5. Pritisnite

- Ko pritiskate gume, usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti.



- ":" utripa.

OPOMBA

■ Opombe za nastavitev ure

- Če notranja ura notranje enote ni pravilno nastavljena, se ČASOVNIK ZA VKLOP, ČASOVNIK ZA IZKLOP in TEDENSKI ČASOVNIK ne bodo izvedli ob nastavljenem času.



Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR




Klimatska naprava deluje v načinu delovanja, katerega ste izbrali.

Od naslednjega vklopa naprej bo klimatska naprava delovala z enakim načinom delovanja.

■ Zagon delovanja

1. Pritisnite in izberite način delovanja.

- Po vsakem pritisku gumba preide nastavitev na naslednji način.



2. Pritisnite .

- Na zaslonu LCD se prikaže "ON".
- Lučka delovanja se vklopi.
Barva lučke je odvisna od načina delovanja.



Prikaz

Upravljanje	Lučka delovanja
SAMODEJNO	Rdeča/modra
SUŠENJE	Zelena
HLAJENJE	Modra
OGREVANJE	Rdeča
VENTILATOR	Bela

■ Zaustavitev delovanja

Znova pritisnite .

- "ON" izgine z zaslona LCD.
- Lučka delovanja se izklopi.

OPOMBA

NAČIN	Opombe za posamezne načine delovanja
OGREVANJE	<ul style="list-style-type: none"> Klimatska naprava ogreva prostor tako, da toploto iz zunanjega zraka prenese v notranjost, zato se zmogljivost pri nižjih zunanjih temperaturah zmanjša. Če učinek ogrevanja ni zadosten, je priporočljivo ob klimatski napravi uporabiti drugo ogrevalno napravo. Sistem toplotne črpalki ogreva prostor tako, da zagotavlja kroženje zraka po celotnem prostoru. Po zagonu OGREVANJA nekaj časa traja, da se prostor segreje. V načinu OGREVANJA se lahko na zunanji enoti nabira zmrzal, kar bo zmanjšalo zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem preklopi v način odmrzovanja, da odstrani zmrzal. Med odmrzovanjem notranja enota ne izpihuje toplega zraka.
HLAJENJE	<ul style="list-style-type: none"> Ta klimatska naprava ohladi prostor tako, da odvaja toploto iz prostora ven. Zmogljivost klimatske naprave za hlajenje se lahko poslabša, če je zunana temperatura visoka.
SUŠENJE	<ul style="list-style-type: none"> Računalniško vezje krmili razvlaževanje prostora, obenem pa poskuša vzdrževati temperaturo. Samodejno nadzoruje temperaturo in hitrost pretoka zraka, zato ročna nastavitev teh funkcij ni na voljo.
SAMODEJNO	<ul style="list-style-type: none"> V načinu SAMODEJNO sistem izbere ustrezен način delovanja (HLAJENJE ali OGREVANJE) na podlagi temperature prostora in zunanje temperature ter zažene delovanje. Sistem v rednih intervalih samodejno znova izbere nastavitev, da zagotovi doseganje temperature na ravni, ki jo je nastavil uporabnik.
VENTILATOR	<ul style="list-style-type: none"> Način velja samo za ventilator.



■ Sprememba nastavitev temperature

Pritisnite Temp.

- Elementi, prikazani na zaslonu LCD, se spreminjajo z vsakim pritiskom gumba.

HLAJENJE	OGREVANJE	SAMODEJNO	SUŠENJE ali VENTILATOR
18-32°C	10-30°C	18-30°C	
Pritisnite ▲, če želite povečati temperaturo, in pritisnite ▼, če želite zmanjšati temperaturo.			Nastavitev temperature ni spremenljiva.

■ Delovni pogoji

■ Priporočena nastavitev temperature

- Hlajenje: 26-28°C
- Ogrevanje: 20-24°C

■ Nasveti za varčno rabo energije

- Prostora ne hladite (ne ogrevajte) premočno.
Z zmernimi nastavivtami temperature boste prihranili pri energiji.
- Okna pokrijte z roleto ali zaveso.
Če preprečite vstop sončne svetlobe in zraka iz zunanjosti, se bo učinek ohlajanja (ogrevanja) povečal.
- Zamašeni filtri za zrak povzročajo neučinkovito delovanje in izgube energije. Očistite jih približno enkrat vsaka 2 tedna.


■ Opombe za pogoje delovanja

- Klimatska naprava porablja nekaj električne energije, tudi ko ne deluje.
- Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, na primer spomladi ali jeseni, izklopite odklopnik.
- Klimatsko napravo uporabljajte v naslednjih pogojih.
- Zaradi delovanja izven območja vlažnosti ali temperature, opisanega v tabeli, lahko varnostna naprava onemogoči sistem.

NAČIN	Delovni pogoji	Če se delovanje nadaljuje izven tega območja
HLAJENJE	Zunanja temperatura: -10-46°C Notranja temperatura: 18-32°C Notranja vlažnost: maks. 80%	<ul style="list-style-type: none"> Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje. (V sistemu z več enotami lahko povzroči samo zaustavitev zunanje enote.) Na notranji enoti se lahko nabira kondenzat in kaplja.
OGREVANJE	Zunanja temperatura: -15-24°C Notranja temperatura: 10-30°C	<ul style="list-style-type: none"> Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje.
SUŠENJE	Zunanja temperatura: -10-46°C Notranja temperatura: 18-32°C Notranja vlažnost: maks. 80%	<ul style="list-style-type: none"> Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje. Na notranji enoti se lahko nabira kondenzat in kaplja.



Nastavitev smeri in hitrosti pretoka zraka




Z nastavljivo smeri pretoka zraka lahko povečate udobje.

■ Zagon samodejnega nihanja

Smer pretoka zraka gor in dol

Pritisnite


- Na zaslonu LCD se prikaže "↑↓".
- Krilca (vodoravne lopatice) začnejo nihati.



Smer pretoka zraka desno in levo

Pritisnite

- Na zaslonu LCD se prikaže "↔".
- Stebrički (navpične lopatice) začnejo nihati.




3D smer pretoka zraka

Pritisnite in

- Na zaslonu se prikažeta "↑↓" in "↔".
- Krilca in stebrički se izmenjajo premikajo.
- Če želite preklicati 3D pretok zraka, znova pritisnite ali .

Krilca ali stebrički se bodo ustavili.




■ Nastavitev krilc ali stebričkov v želeni položaj

- Funkcija deluje, dokler so krilca in stebrički v načinu samodejnega pomikanja.

**Ko so krilca in stebrički v želenem položaju,
pritisnite in .**


- Pri 3D pretoku zraka se krilca in stebrički izmenjajo premikajo.
- "↑↓" ali "↔" izgine z zaslona LCD.



■ Nastavitev hitrosti pretoka zraka

Pritisnite **. Fan**

- Vsakokrat, ko pritisnete , se nastavitev hitrosti pretoka zraka zaporedoma poveča.



- Če je izbrana nastavitev pretoka zraka "", se zažene tiho delovanje notranje enote in hrup iz enote se zmanjša.
- Pri tihem delovanju notranje enote se hitrost pretoka zraka nastavi na šibko raven.
- Če temperatura ne doseže želene točke, spremenite nastavitev hitrosti pretoka zraka.
- V načinu SUŠENJE nastavitev hitrosti pretoka zraka ni spremenljiva.

OPOMBA

■ Opomba za kote krilc

- Obseg nagibanja krilc je odvisen od delovanja. (Glejte sliko.)



■ Opomba za kote krilc

- Uporaba 3D pretoka zraka omogoča kroženje hladnega zraka, ki se zbira pri tleh v prostoru, in toplega zraka, ki se zbira pod stropom, po celotnem prostoru, kar preprečuje nastajanje hladnih in toplih območij.

■ Opomba za nastavitev hitrosti pretoka zraka

- Pri manjših hitrostih zraka je manjša tudi učinkovitost hlajenja (ogrevanja).
- Če deluje klimatska naprava v načinu HLJENJE ali SUŠENJE in so krilca ustavljeni v položaju navzdol, bodo začela krilca samodejno delovati približno čez uro, da se prepreči kondenzacija.

⚠ POZOR


- Kote krilc in stebričkov vedno nastavljajte z daljinskim upravljalnikom.
 - Če poskušate z roko na silo pomikati krilca in stebričke med nihanjem, se lahko mehanizem poškoduje.
 - Ventilator v izstopni odprtini za zrak se vrta z veliko hitrostjo.




Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA/INTELIGENTNO OKO

■ UDOBEN PRETOK ZRAKA

V načinu HLAJENJE bo pretok zraka usmerjen navzgor, v načinu OGREVANJE pa navzdol, kar bo zagotovilo udoben tok zraka, ki ni usmerjen neposredno v prisotne osebe.



HLAJENJE




OGREVANJE

■ INTELIGENTNO OKO


"INTELIGENTNO OKO" je infrardeče tipalo, ki zaznava gibanje oseb.
Če v prostoru več kot 20 minut ni nikogar, delovanje samodejno preide v varčni način.
Tipalo INTELIGENTNO OKO deluje različno, odvisno od situacije.

[Primer]


■ V območju 1 je zaznana oseba.




■ V območju 2 je zaznana oseba.



■ V obeh območjih so zaznani ljudje.



■ Ljudje niso zaznani v nobenem območju.



Uporabite funkcijo INTELIGENTNO OKO skupaj s funkcijo UDOBEN PRETOK ZRAKA.

Klimatska naprava bo po 20 minutah preklopila v energijsko varčni način.

*Smer pretoka zraka se lahko razlikuje od prikazane, odvisno od dejanj in gibanj oseb v posameznih območjih.


Funkcija INTELIGENTNO OKO omogoča prihranek pri energiji.

■ Varčni način delovanja

- Če v prostoru 20 minut ni zaznano nobeno gibanje, se zažene energijsko varčno delovanje.
- Ta postopek spremeni nastavljeno temperaturo za -2°C pri OGREVANJU / $+2^{\circ}\text{C}$ pri HLAJENJU / $+2^{\circ}\text{C}$ pri SUŠENJU.
Ko temperatura prostora preseže 30°C , postopek spremeni nastavljeno temperaturo $+1^{\circ}\text{C}$ pri HLAJENJU / $+1^{\circ}\text{C}$ pri SUŠENJU.
- Ta postopek nekoliko zmanjša hitrost pretoka zraka samo v načinu VENTILATOR.

■ Kombinacija funkcij UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELIGENTNO OKO

Klimatska naprava se lahko zažene s kombinacijo funkcij UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELIGENTNO OKO.



■ Zagon delovanja

Comfort / Sensor

Pritisnite in izberite želeni način.


Comfort / Sensor

- Vsakič ko pritisnete  , se na zaslonu LCD prikaže druga možnost nastavitev.
- Lučka tipala INTELIGENTNO OKO sveti zeleno.



Prikaz

- Če izberete " med naslednjimi ikonami, bo funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA kombinirana s funkcijo INTELIGENTNO OKO.



- Ko krilca (vodoravne lopatice) nihajo, bo izbira katerega koli od zgornjih načinov zaustavila premikanje krilc (vodoravnih lopatic).
- Lučka sveti, dokler je v prostoru zaznano gibanje oseb.

■ Preklic delovanja

Comfort / Sensor

Pritisnite in izberite "prazno" na zaslonu LCD.

- Lučka tipala INTELIGENTNO OKO se izklopi.

Prikaz	Način delovanja	Razlaga
	UDOBEN PRETOK ZRAKA	S krilci se nastavi smer pretoka zraka navzgor med hlajenjem in navzdol med ogrevanjem. ▶Stran 15
	INTELIGENTNO OKO	Tipalo zazna gibanje oseb v zaznavalnem območju in s stebrički se nastavi pretok zraka v smeri, v kateri ni nikogar. Če v zaznavalnem območju ni nikogar, preide klimatska naprava v energijsko varčni način. ▶Stran 15
	UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELIGENTNO OKO	Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA bo kombinirana s funkcijo INTELIGENTNO OKO. ▶Stran 15
Prazno	Ni funkcije	-



Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA/INTELIGENTNO OKO


OPOMBA

■ Opomba za funkcijo UDOBEN PRETOK ZRAKA

- Položaj krilc se bo spremenil, kar bo preprečilo pihanje zraka neposredno v osebe v prostoru.
- ZMOGLJIVEGA delovanja in funkcije UDOBEN PRETOK ZRAKA ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Nastavljena bo SAMODEJNA hitrost pretoka zraka. Če je izbrana smer pretoka zraka navzgor in navzdol, bo funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA preklicana.

■ Opombe za funkcijo INTELIGENTNO OKO

- Območje delovanja je naslednje.



- Ko je klimatska naprava v načinu INTELIGENTNO OKO, se pretok zraka, če so v zaznavalnem območju intelligentnega tipala prisotne osebe, nastavi s stebrički tako, da pretok zraka levo ali desno ni usmerjen neposredno v prisotne osebe.
Če 20 minut nihče ni zaznan v območju 1 ali 2, preide klimatska naprava v energijsko varčni način, v katerem se nastavljenata temperatura zamakne za 2°C.
Klimatska naprava lahko preide v energijsko varčni način, tudi če so v teh območjih prisotne osebe.
To se utegne zgoditi zaradi oblačil, ki jih te osebe nosijo, če v območju ni nobenega gibanja.
- Smer pretoka zraka iz pokončnih rež bo levo, če so osebe v območjih 1 in 2. Smer zraka bo levo tudi, če je nekdo neposredno pred tipalom, saj tipalo v tem primeru oceni, da so osebe prisotne v obeh območjih.
- Zaradi položaja tipala so osebe lahko izpostavljene pretoku zraka notranje enote, če so blizu sprednje strani notranje enote.
Če so osebe blizu sprednje strani notranje enote v obeh območjih, je priporočeno, da sočasno uporabite funkciji UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELIGENTNO OKO. Kadar se uporabljava obe, klimatska naprava ne usmeri pretoka zraka proti prisotnim osebam.
- Tipalo morda ne bo zaznalo premikanja na razdalji več kot 7 m. (Preverite doseg sistema.)
- Občutljivost zaznavanja tipala se spreminja v skladu z mestom notranje enote, hitrostjo mimoidočih, temperaturnim območjem itd.
- Tipalo lahko pomotoma zazna hišne ljubljenčke, sončno svetlobo, plapolajoče zavese in luč, ki odseva od zrcal, kot osebe.
- Funkcija INTELIGENTNO OKO se ne bo vklopila med ZMOGLJIVIM delovanjem.
- Način NOČNA NASTAVITEV ►Stran 21 se ne vklopi med uporabo funkcije INTELIGENTNO OKO.

■ Opombe za kombinacijo funkcij UDOBEN PRETOK ZRAKA in INTELIGENTNO OKO


- Nastavljena bo SAMODEJNA hitrost pretoka zraka. Če je izbrana smer pretoka zraka navzgor in navzdol, bo funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA preklicana.
Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Ko tipalo INTELIGENTNO OKO zazna gibanje oseb, s prilagajanjem krilc nastavi smer pretoka zraka navzgor (v načinu HLAJENJA) in navzdol (v načinu OGREVANJA). Ko tipalo zazna prisotnost oseb, se smer pretoka zraka z navpičnimi režami nastavi tako, da se zrak ne izpihuje neposredno nanje. Če v prostoru ni nikogar, bo klimatska naprava po 20 minutah preklopila v varčni način.

POZOR

- Ne postavljajte velikih predmetov v bližino tipala INTELIGENTNO OKO.
Tudi grelne enote ali vlažilniki morajo biti izven območja zaznavanja tipala. Tipalo zazna neželene predmete.
- Tipala INTELIGENTNO OKO ne smete udariti ali močno pritisniti. To lahko povzroči poškodbo ali okvaro.



ZMOGLIVO delovanje



ZMOGLIVO delovanje hitro maksimalno poveča učinek hlajenja (ogrevanja) v vsakem načinu delovanja. Zagotavlja maksimalno zmogljivost.

■ Zagon ZMOGLIVEGA delovanja

Pritisnite  med delovanjem.


- ZMOGLIVO delovanje se zaključi po 20 minutah. Sistem se nato znova zažene s predhodnimi nastavitevami, uporabljenimi pred ZMOGLIVIM načinom delovanja.
- Na zaslonu LCD se prikaže "▲".

■ Preklic ZMOGLIVEGA delovanja

Znova pritisnite .

- "▲" izgine z zaslona LCD.

[Primer]



OPOMBA

■ Opombe za ZMOGLIVO delovanje

- Pri uporabi ZMOGLIVEGA delovanja nekatere funkcije niso na voljo.
- ZMOGLIVEGA delovanja ni mogoče uporabljati skupaj s funkcijo VARČNO, UDOBEN PRETOK ZRAKA ali TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- ZMOGLIVO delovanje je mogoče nastaviti samo, kadar enota deluje. Če pritisnete , se nastavitev prekličejo, in prikaz "▲" izgine z zaslona LCD.
- ZMOGLIVO delovanje ne poveča zmogljivosti klimatske naprave, če je klimatska naprava že v načinu delovanja z maksimalno zmogljivostjo.

• V načinu delovanja HLJENJE in OGREVANJE

Za maksimalni učinek hlajenja (ogrevanja) se zmogljivost zunanje enote poveča in hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi na maksimalno nastavitev.

Temperatura in nastavitev pretoka zraka niso spremenljive.

• V načinu SUŠENJE

Nastavitev temperature se zniža za 2,5°C in hitrost pretoka zraka se nekoliko poveča.

• V načinu VENTILATOR

Za hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi maksimalna nastavitev.

• V načinu delovanja SAMODEJNO

Za maksimalni učinek hlajenja (ogrevanja) se zmogljivost zunanje enote poveča in hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi na maksimalno nastavitev.



VARČNO/TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

■ VARČNO delovanje

VARČNO delovanje je funkcija, ki z omejevanjem maksimalne energijske porabe omogoča učinkovito delovanje.

Funkcija je koristna v primerih, ko je treba paziti, da se odklopnik ne sproži, kadar izdelek deluje skupaj z drugimi napravami.

[Primer]

Običajno delovanje



- Ko se klimatska naprava uporablja sočasno z drugimi napravami, katerih energijska poraba je velika, se lahko odklopnik sproži, če klimatska naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

VARČNO delovanje




- Maksimalna energijska poraba klimatske naprave je pri uporabi VARČNEGA delovanja omejena. Odklopnik se domala nikoli ne sproži, tudi če se klimatska naprava uporablja sočasno z drugimi napravami.


■ TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE zmanjšuje raven hrupa zunanje enote s spremenjanjem frekvence in hitrosti ventilatorja zunanje enote. Funkcija je priročna za nočno delovanje.

[Primer] Uporaba TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE ponoči




- Raven hrupa zunanje enote se zmanjša. Funkcija je koristna, kadar morate paziti, da ne povzročate hrupa sosedom.



■ Zagon delovanja

Econo/Quiet
Pritisnite in izberite želeni način.

- Vsakič ko pritisnete , se na zaslonu LCD prikaže druga možnost nastavitev.



■ Preklic delovanja

Econo/Quiet
Pritisnite in izberite "prazno" na zaslonu LCD.

OPOMBA

■ Opombe za VARČNO delovanje


- VARČNO delovanje je mogoče nastaviti samo, kadar enota deluje. Če pritisnete , se nastavitev prekličejo, in prikaz "" izgine z zaslona LCD.
- Način VARČNO je funkcija, ki omogoča učinkovito delovanje z omejevanjem energijske porabe zunanje enote (pogostost delovanja).
- Funkcije VARČNEGA delovanja so možne v načinih SAMODEJNO, HLAJENJE, SUŠENJE in OGREVANJE.
- ZMOGLJIVEGA in VARČNEGA delovanja ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Če je raven energijske porabe že nizka, VARČNO delovanje ne bo zmanjšalo energijske porabe.

■ Opombe za TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE

- Funkcija je na voljo v načinih HLAJENJE, OGREVANJE in SAMODEJNO. V načinih VENTILATOR in SUŠENJE ni na voljo.
- ZMOGLJIVEGA delovanja in TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Tudi če se pri uporabi TIHEGA DELOVANJA ZUNANJE ENOTE delovanje ustavi prek daljinskega upravljalnika ali stikala za VKLOP/IZKLOP notranje enote, se prikaz "" na daljinskem upravljalniku ohrani.
- TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE ne zmanjša frekvence in hitrosti ventilatorja, če sta že dovolj zmanjšani.
- To delovanje se izvaja z majhno močjo, zato morda ne bo zagotovljalo zadostnega učinka hlajenja (ogrevanja).



Delovanje ČASOVNIKA ZA IZKLOP



Funkcije časovnika so koristne za samodejni vklop ali izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. ČASOVNIKA ZA VKLOP in IZKLOP lahko uporabljate tudi skupaj.

■ Uporaba ČASOVNIKA ZA IZKLOP

- Preverite, ali je ura pravilno nastavljena.
Če ni, nastavite trenutni čas. [Stran 10](#)

1. Pritisnite .



- Na zaslolu LCD se prikaže "0:00".
- "OFF" utripa.

- "⊕" in dan v tednu izgineta z zaslona LCD.

2. Pritisnjte , dokler nastavitev časa ne doseže želene vrednosti.

- Z vsakim pritiskom posameznega gumba se nastavitev časa poveča ali zmanjša za 10 minut. Če držite koli gumb, se nastavitev časa pospešeno spreminja.

3. Znova pritisnite .

- Na zaslolu se prikažeta "OFF" in nastavitev časa.
- Lučka delovanja dvakrat utripne.
Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi. [Stran 5](#)



Prikaz

■ Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA IZKLOP

Pritisnite .

- "OFF" in nastavitev časa izgineta z zaslona LCD.
- Na zaslolu LCD se prikažeta "⊕" in dan v tednu.

OPOMBA

■ Opombe za delovanje ČASOVNIKA


- Ko je ČASOVNIK nastavljen, trenutni čas ni prikazan.
- Ko nastavite ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP, se nastavitev časa hrani v pomnilniku. Ob zamenjavi baterij v upravljalniku se pomnilnik izbriše.
- Pri upravljanju enote prek ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP se dejansko trajanje delovanja lahko razlikuje od časa, ki ga vnese uporabnik. (Maksimalno pribl. 10 minut)

■ Način NOČNA NASTAVITEV

- Ko je nastavljen ČASOVNIK ZA IZKLOP, klimatska naprava samodejno prilagodi nastavitev temperature (0,5°C več pri HLAJENJU, 2,0°C manj pri OGREVANJU), da se prepreči čezmerno hlajenje (ogrevanje) za prijetno spanje.

ON
6:00


Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP



■ Uporaba ČASOVNIKA ZA VKLOP

- Preverite, ali je ura pravilno nastavljena.
Če ni, nastavite trenutni čas. ►Stran 10

1. Pritisnite .



- Na zaslolu LCD se prikaže "6:00".
- "ON" utripa.

- "⊕" in dan v tednu izgineta z zaslona LCD.

2. Pritisnjte , dokler nastavitev časa ne doseže želene vrednosti.

- Z vsakim pritiskom posameznega gumba se nastavitev časa poveča ali zmanjša za 10 minut. Če držite kateri koli gumb, se nastavitev pospešeno spreminja.

3. Znova pritisnite .

- Na zaslolu se prikažeta "ON" in nastavitev časa.
- Lučka delovanja dvakrat utripne.

Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi. ►Stran 5



Prikaz

■ Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA VKLOP

Pritisnite .

- "ON" in nastavitev časa izgineta z zaslona LCD.
- Na zaslolu LCD se prikažeta "⊕" in dan v tednu.

■ Kombiniranje ČASOVNIKOV ZA VKLOP in IZKLOP

- Spodaj je prikazan primer nastavitev za kombinacijo 2 časovnikov.



OPOMBA

■ V naslednjih primerih znova nastavite časovnik.

- Po sprožitvi odklopnika
- Po izpadu napajanja
- Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku



Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA

Za vsak dan v tednu lahko shranite do 4 nastavitev časovnika. TEDENSKI ČASOVNIK lahko priročno nastavite v skladu z življenjskim slogom vaše družine.

■ Primer nastavitev TEDENSKEGA ČASOVNIKA

Enake nastavitev časovnika se uporabijo za dni od ponedeljka do petka, za konec tedna pa se uporabijo druge nastavite.

[Ponedeljek]	Nastavitev časovnika lahko uredite za programe od 1 do 4. ►Stran 24
[Torek] do [Petek]	S funkcijo kopiranja uredite nastavite za dni od torka do petka, saj bodo te nastavite enake kot nastavite za ponedeljek. ►Stran 26
[Sobota]	Brez nastavitev časovnika
[Nedelja]	Nastavitev časovnika lahko uredite za programe od 1 do 4. ►Stran 24

- V TEDENSKEM ČASOVNIKU lahko nastavite do 4 rezervacije na dan in do 28 rezervacij na teden. Učinkovita uporaba funkcije kopiranja zagotavlja preprost vnos rezervacij.
- Uporaba nastavitev VKLOP-VKLOP-VKLOP-VKLOP, na primer, omogoča programiranje delovanja po urniku in nastavitev sprememb temperature. Uporaba nastavitev IZKLOP-IZKLOP-IZKLOP-IZKLOP omogoča nastavitev zgolj časa izklopa za vsak posamezni dan. Klimatska naprava se bo samodejno izklopila, če jo uporabnik pozabi izklopiti.




■ Uporaba TEDENSKEGA ČASOVNIKA


Nastavitev načina

- Preverite, ali sta dan v tednu in ura nastavljena. Če nista, nastavite dan v tednu in čas.

▶ Stran 10



Zasloni nastavitev



1. Pritisnite ▶.

- Prikazana bosta dan v tednu in številka rezervacije trenutnega dne.
- Določiti je mogoče od 1 do 4 nastavitev na dan.

2. Pritisnite ▲/▼, da izberete želeni dan v tednu in številko rezervacije.

- Če pritisnete ▲/▼, se spremenita številka rezervacije in dan v tednu.

3. Pritisnite Next.

- Dan v tednu in številka rezervacije se nastavita.
- "@WEEKLY" in "ON" utripata.

4. Pritisnite ▲/▼, da izberete želeni način.

- Če pritisnete ▲/▼, se nastaviti "ON" ali "OFF" zaporedoma spremnjata.

Če pritisnete ▲, se naslednji elementi izmenjajo krožno prikazujejo na zaslonu LCD.



- Ko je rezervacija nastavljena, jo izbrisete tako, da izberete "prazno".
- Ob izbiri "prazno" pojrite na korak 9.


Če se želite vrnilti na nastavitev dneva v tednu in številke rezervacije, pritisnite Back.

5. Pritisnite Next.

- Nastavi se način ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP.
- "@WEEKLY" in čas utripata.



Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA



6. Pritisnite , da izberete želeni čas.

- Čas lahko nastavljate v razponu od 0:00 do 23:50 v 10-minutnih intervalih.
- Če se želite vrniti na nastavitev načina ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP, pritisnite .
- Ko nastavljate ČASOVNIK ZA IZKLOP, pojrite na korak 9.

7. Pritisnite .

- Čas se nastavi.
- " in temperatura utripata.

8. Pritisnite , da izberete želeno temperaturo.

- Temperaturo lahko nastavljate v razponu od 10°C do 32°C.
HLAJENJE ali SAMODEJNO: Enota se zažene pri 18°C, tudi če je izbrana nastavitev od 10 do 17°C. ►Stran 12
OGREVANJE ali SAMODEJNO: Enota se zažene pri 30°C, tudi če je izbrana nastavitev od 31 do 32°C. ►Stran 12
- Če se želite vrniti na nastavitev časa, pritisnite .
- Nastavljena temperatura je prikazana samo, če je nastavitev načina vklopljena.

9. Pritisnite .

- Obvezno usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti in preverite, ali se sproži zvok sprejemanja in ali lučka delovanja utripne.
- Temperatura in čas se nastavita v načinu ČASOVNIKA ZA VKLOP, čas pa se nastavi v načinu ČASOVNIKA ZA IZKLOP.
- Prikaže se zaslon za naslednjo rezervacijo.
- Za nadaljnje nastavitev ponovite postopek od koraka 4.
- Lučka delovanja dvakrat utripne.

Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi. ►Stran 5

Lučka delovanja ne utripa oranžno, če se vse nastavitev rezervacij izbrišejo.



Prikaz


10. Pritisnite , da dokončate nastavitev.

- Na zaslonu LCD se prikaže " in aktivira se delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.
- Urejena rezervacija se lahko preprosto kopira in enake nastavitev lahko uporabite za drug dan v tednu. Glejte "Način kopiranja". ►Stran 26

OPOMBA


■ Opombe za delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA

- Ne pozabite najprej nastaviti ure na daljinskem upravljalniku. ►Stran 10
- S TEDENSKIM ČASOVNIKOM je mogoče nastaviti dan v tednu, način ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP, čas in nastavljeno temperaturo (samo za način ČASOVNIKA ZA VKLOP).
- Druge nastavitev ČASOVNIKA ZA VKLOP temeljijo na nastavitev tik pred delovanjem.
- TEDENSKEGA ČASOVNIKA in ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP ni mogoče uporabiti istočasno. Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP ima prednost, če je nastavljeno, ko je TEDENSKI ČASOVNIK še aktiven. TEDENSKI ČASOVNIK preide v stanje pripravljenosti in " izgine z zaslona LCD. Ko se ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP izteče, se samodejno aktivira TEDENSKI ČASOVNIK.
- Izklop odklopnika, izpad napajanja in drugi podobni dogodki povzročijo netočno delovanje ure v notranji enoti. Ponastavite uro. ►Stran 10




Način kopiranja

- Urejeno nastavitev lahko kopirate na drug dan v tednu. Kopirate lahko tudi vse rezervacije izbranega dne v tednu.



Zasloni nastavitev




1. Pritisnite .

2. Pritisnite , da potrdite dan v tednu, ki ga želite kopirati.

3. Pritisnite .

- Kopirate lahko tudi vse rezervacije izbranega dne v tednu.

4. Pritisnite , da izberete ciljni dan v tednu.

5. Pritisnite .

- Usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti in preverite, ali se sproži zvok sprejemanja in ali lučka delovanja utripne.
- Rezervacija se kopira na izbrani dan v tednu. Kopirate lahko tudi vse rezervacije izbranega dne v tednu.
- Če želite nastavitev kopirati tudi na druge dni v tednu, ponovite korak **4** in korak **5**.
- Lučka delovanja dvakrat utripne. Lučka ČASOVNIKA se občasno vklopi v oranžni barvi.

6. Pritisnite , da dokončate nastavitev.

- Na zaslonu LCD se prikaže " WEEKLY" in aktivira se delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.

OPOMBA


■ Opomba za način kopiranja

- V načinu kopiranja se kopirajo vse rezervacije izvornega dne v tednu.

Če spremenite rezervacijo za kateri koli dan v tednu po kopiranju vsebine tedenskih rezervacij, pritisnite  in spremenite nastavitev v korakih za "način Nastavitev". ►Stran 24




Delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA



■ Potrditev rezervacije

- Rezervacijo lahko potrdite.

Zasloni nastavitev



1. Pritisnite .

- Prikazana bosta dan v tednu in številka rezervacije trenutnega dne.

2. Pritisnite , da izberete želeni dan v tednu in številko rezervacije, ki jo želite potrditi.

- Če pritisnete , se prikažejo podrobnosti rezervacije.
- Če želite potrditi rezervirane nastavitve, izberite številko rezervacije in pritisnite . Način preklopi v način nastavitve. Pojdite na korak 2 načina nastavitve. ► Stran 24

3. Pritisnite , da zapustite način potrditve.

■ Onemogočanje delovanja TEDENSKEGA ČASOVNIKA


Weekly

Pritisnite , ko se na zaslonu LCD prikaže ".

- "" izgine z zaslona LCD.
- Lučka ČASOVNIKA se izklopi.
- Če želite znova aktivirati delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA, znova pritisnite .
- Če znova aktivirate rezervacijo, ki ste jo onemogočili z gumbom , se uporabi zadnji način rezervacije.

⚠ POZOR

- Če niso prikazane vse nastavitve rezervacij, enkrat onemogočite delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA. Nato znova pritisnite , da ponovno aktivirate delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA.



■ Brisanje rezervacij

Posamična rezervacija

1. Pritisnite .

- Prikažeta se dan v tednu in številka rezervacije.

2. Pritisnite , da izberete želeni dan v tednu in številko rezervacije, ki jo želite izbrisati.

3. Pritisnite .

- " WEEKLY" in "ON" ali "OFF" utripajo.

4. Pritisnite in izberite "prazno".

- Če pritisnete , se način ČASOVNIKA ZA VKLOP/IZKLOP spremeni.

Če pritisnete , se naslednji elementi izmenjajo krožno prikazujejo na zaslonu LCD.

- Če izberete "prazno", bodo vse vaše rezervacije preklicane.



5. Pritisnite .

- Izbrana rezervacija se izbriše.

6. Pritisnite .

- Če obstajajo tudi druge rezervacije, se delovanje TEDENSKEGA ČASOVNIKA aktivira.

Rezervacije za posamezni dan v tednu

- To funkcijo je mogoče uporabiti za brisanje rezervacij za vsak dan v tednu.
- Uporabi se lahko pri potrditvi ali nastavljivosti rezervacij.

1. Pritisnite , da izberete dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

2. Držite približno 5 sekund.

- Rezervacija izbranega dne v tednu bo izbrisana.

Vse rezervacije

Držite približno 5 sekund v običajnem prikazu.

- Usmerite daljinski upravljalnik proti notranji enoti in preverite, ali se sproži zvok sprejemanja.
- Postopek ne deluje med nastavljivijo TEDENSKEGA ČASOVNIKA.
- Vse rezervacije bodo izbrisane.

Nega in čiščenje

■ Hiter pregled

Odpiranje zgornje sprednje plošče

- Primite zgornjo sprednjo ploščo in jo obrnite.
- Pritisnite ploščo z oporo za sprednjo ploščo.

Zapiranje zgornje sprednje plošče



- Vrnite oporo za sprednjo ploščo v njen prejšnji položaj.
- VKLOPITE/IZKLOPITE enoto, da zaprete plošče.
- Za podrobnejši opis zapiranja sprednje plošče glejte navodila v razdelku "Vstavite filtre na njihova mesta in zaprite zgornjo sprednjo ploščo.", ►Stran 32).

Čiščenje delov

Zgornja in spodnja sprednja plošča

- Zaprti plošči obrišite z mehko vlažno krpo.

Če umazanje ni mogoče preprosto odstraniti




Zračni filter

- Posesajte ali operite filter.

Enkrat vsaka 2 tedna

►Stran 30



■ Fotokatalitični filter iz titanovega apatita za čiščenje zraka

■ Srebrni antibakterijski filter za delce (filter s srebrovimi ioni)

- Posesajte ali zamenjajte filter.

[Čiščenje]

Enkrat vsakih 6 mesecev

►Stran 31

[Zamenjava]

Enkrat vsake 3 mesece

►Stran 31

Notranja enota in daljinski upravljalnik

- Obrišite ju z mehko krpo.

Če umazanje ni mogoče preprosto odstraniti

Opombe za čiščenje

■ Za čiščenje ne uporabljajte naslednjih materialov.

- Tople vode s temperaturo več kot 40°C
- Benzena, bencina, razredčila in drugih vnetljivih olj
- Sredstev za poliranje
- Krtač in drugih trdih predmetov




⚠ POZOR

- Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.
- Ne dotikajte se aluminijastih reber na notranji enoti. Dotikanje teh delov lahko povzroči telesne poškodbe.

■ Zračni filter


1. Izvlecite filtre za zrak.

- Odprite zgornjo sprednjo ploščo.
- Nastavite oporo za sprednjo ploščo med rebri na enoti, da pritrdirte zgornjo sprednjo ploščo.
- Potisnite jeziček filtra na sredini posameznega filtra za zrak rahlo navzgor in ga nato povlecite navzdol.



2. Operite filtre za zrak z vodo ali pa jih očistite s sesalnikom.

- Priporočeno je, da filtre za zrak očistite vsaka 2 tedna.




Če prahu ni mogoče preprosto odstraniti

- Operite filtre za zrak z nevtralnim detergentom, razredčenim z mlačno vodo, in jih posušite na zraku v senci.
- Obvezno odstranite fotokatalitični filter iz titanovega apatita za čiščenje zraka in srebrni antibakterijski filter za delce (filter s srebrovimi ioni). Glejte "Fotokatalitični filter iz titanovega apatita za čiščenje zraka" in "Srebrni antibakterijski filter za delce (filter s srebrovimi ioni)" na naslednji strani.



3. Vstavite filtre na njihova mesta in zaprite zgornjo sprednjo ploščo.

- 1) Zaprite zgornjo ploščo.
- 2) NE pritiskajte na zgornjo ploščo, da bi jo zaprli.
- 3) VKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika. Počakajte, da se plošče popolnoma odprejo. Nato znova IZKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika.
- 4) Ko se sprednji plošči popolnoma zapreta, previdno potisnite zgornjo sprednjo ploščo, da se vpne na svoje mesto.



⚠ POZOR


- Pri montaži ali demontaži filtra se ne dotikajte aluminijastih reber z golimi rokami.

Nega in čiščenje

- Fotokatalitični filter iz titanovega apatita za čiščenje zraka
- Srebrni antibakterijski filter za delce (filter s srebrovimi ioni)

1. Snemite fotokatalitični filter iz titanovega apatita za čiščenje zraka in srebrni antibakterijski filter za delce (filter s srebrovimi ioni).

- Odprite zgornjo sprednjo ploščo in izvlecite filtre za zrak.
- Držite ugrezljene dele okvirja in izpnite 4 vpenjala.



2. Očistite ali zamenjajte fotokatalitični filter iz titanovega apatita za čiščenje zraka in srebrni antibakterijski filter za delce (filter s srebrovimi ioni).

[Vzdrževanje]

2-1 Posesajte prah in namočite filter v mlačni vodi oziroma vodi za približno 10 do 15 minut, če je zelo umazan.

- Pri pranju z vodo ne odstranjujte filtra iz okvirja.


2-2 Po pranju otresite preostalo vodo in filter posušite na zraku v senci.

- Filter je izdelan iz poliestra, zato ga ne ožemajte, ko iz njega odstranjujete vodo.

[Zamenjava]

Odstranite filter iz okvirja filtra in namestite nov filter.


- Ne zavrzite okvirja filtra. Okvir filtra ponovno uporabite pri zamenji fotokatalitičnega filtra iz titanovega apatita za čiščenje zraka in srebrnega antibakterijskega filtra za delce (filter s srebrovimi ioni).
- Pri namestitvi filtra preverite, ali je filter vstavljen v jezičke.



• Stari filter odstranite kot nevnetljiv odpadni material.

3. Vstavite filtre na njihova mesta in zaprite zgornjo sprednjo ploščo.

- 1) Zaprite zgornjo ploščo.
- 2) NE pritiskejte na zgornjo ploščo, da bi jo zaprli.
- 3) VKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika. Počakajte, da se plošče popolnoma odprejo. Nato znova IZKLOPITE enoto prek daljinskega upravljalnika.
- 4) Ko se sprednji plošči popolnoma zapreti, predvidno potisnite zgornjo sprednjo ploščo, da se vpne na svoje mesto.



OPOMBA

- Delovanje z umazanimi filtri:
 - zrak se ne osveži,
 - zrak se ne očisti,
 - ogrevanje ali hlajenje je manj učinkovito,
 - lahko se pojavi neprijeten vonj.
- stare filtre odstranite kot nevnetljiv odpadni material.
- Za naročilo fotokatalitičnega filtra iz titanovega apatita za čiščenje zraka se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

Element	Fotokatalitični filter iz titanovega apatita za čiščenje zraka (brez okvirja), 1 komplet
Št. dela	KAF970A46
Element	Srebrni antibakterijski filter za delce (z okvirjem), 2 kompleta
Št. dela	KAF057A41

■ Preverjanje enot

- Preverite, ali podnožje, stojalo in drugi pritrdilni elementi zunanje enote niso poškodovani ali zarjaveli.
- Preverite, ali so vstopne in izstopne odprtine za zrak na notranji in zunanji enoti neovirane.
- Preverite, ali odvod tekoče izteka iz odvodne cevi med načinom delovanja HLAJENJE ali OGREVANJE.
 - Če voda ne priteka iz odvodne cevi, morda izteka v notranji enoti. V tem primeru zaustavite delovanje in se posvetujte s servisom.

■ Pred daljšim obdobjem mirovanja

1. Na dan z lepim vremenom naj enota več ur deluje samo v načinu VENTILATOR, da se zrak v notranjosti posuši.

- Pritisnite  in izberite način "".
- Pritisnite  in zaženite delovanje.

2. Po zaustavitvi delovanja izklopite odklopnik za klimatsko napravo prostora.

3. Očistite filtre za zrak in jih znova nastavite.

4. Iz daljinskega upravljalnika vzemite baterije.

■ Priporočamo redno vzdrževanje

- V določenih delovnih pogojih se lahko stanje notranjščine klimatske naprave po več sezонаh uporabe poslabša, kar bo povzročilo tudi slabšo učinkovitost. Poleg rednega čiščenja, ki ga opravi uporabnik, je priporočeno, da strokovnjak opravi redno vzdrževanje.
- Glede strokovnega vzdrževanja se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.
- Stroške vzdrževanja krije uporabnik.

■ Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

- Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti v Kjotskem protokolu.
Vrsta hladiva: **R32**
Vrednost GWP⁽¹⁾: **675**
(1) GWP = potencial globalnega segrevanja
- Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne zakonodaje. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca.

Odpravljanje težav


■ Naslednji primeri niso težave.

- Naslednji primeri niso težave s klimatsko napravo, temveč imajo določene razloge. Z uporabo lahko nadaljujete.

Notranja enota

Krilca se ne začnejo takoj premikati.

- Klimatska naprava prilagaja položaj krilc. Krilca se bodo kmalu začela premikati.



Klimatska naprava preneha ustvarjati pretok zraka med delovanjem.

- Ko je nastavljena temperatura dosežena, se hitrost pretoka zraka zmanjša in delovanje se ustavi, da se prepreči nastajanje hladnega pretoka zraka (med ogrevanjem) oziroma da se prepreči povečanje vlažnosti (med hlajenjem). Delovanje se bo samodejno nadaljevalo, ko se notranja temperatura zviša ali zniža.

Slišen je zvok.

■ Zvok pretakanja vode

- Ta zvok se pojavi zaradi pretakanja hladiva v klimatski napravi.
- To je zvok črpanja vode v klimatsko napravo, ki ga mogoče slišati, ko se voda črpa iz klimatske naprave v načinu hlajenja ali sušenja.
- Hladivo teče v klimatsko napravo, tudi če klimatska naprava ne deluje, ko delujejo notranje enote v drugih prostorih.

■ Zvok pihanja

- Ta zvok se pojavi ob preklopu pretoka hladiva v klimatski napravi.

■ Zvok tiktakanja

- Ta zvok se pojavi, če se klimatska naprava rahlo razteza ali krči zaradi temperaturnih sprememb.

■ Žvižgajoč zvok

- Ta zvok se pojavi, ko se hladivo pretaka v načinu odmrzovanja.

■ Zvok klikanja med delovanjem ali mirovanjem

- Zvok se pojavi, ko se sprožijo krmilni ventili hladiva ali električni deli.

■ Zvok peketanja

- Ta zvok je mogoče slišati iz klimatske naprave, ko je aktiven ventilator izpusta, medtem ko so vrata prostora zaprta. Odprite okno ali izklopite ventilator izpusta.

Delovanje se ne začne takoj.

■ Ko je bil gumb za VKLOP/IZKLOP pritisnjen kmalu po zaustavitvi delovanja.

■ Ko je bil ponovno izbran način.

- Razlog je zaščita klimatske naprave.
Počakajte približno 3 minute.

OGREVANJE se nepričakovano zaustavi in slišati je mogoče pretakanje.

- Zunanja enota odstranjuje zmrzal.
OGREVANJE se začne po odmrzovanju zunanje enote. Počakajte približno 4 do 12 minut.

Zunanja enota


Zunanja enota odvaja vodo ali paro.

■ V načinu OGREVANJE

- Ko je klimatska naprava v načinu odmrzovanja, se zmrzal na zunani enoti topi v vodo ali paro.

■ V načinu HLAJENJE ali SUŠENJE

- Na hladni površini cevi zunanje enote se tvori kondenzat, ki kaplja.



- Ukrepi za odpravljanje težav so razvrščeni v naslednji 2 skupini glede na odpravo težav.
- Izberite ustrezen ukrepi glede na simptom.



Ni težava

- Naslednji primeri niso težave.



Preverjanje

- Znova preverite, preden kličete serviserja.

Klimatska naprava ne deluje. (Lučka delovanja je izklopljena.)

- Ali se je izkloplil odklopnik ali je pregorela varovalka?
- Ali je prišlo do izpada napajanja?
- Ali so v daljinskom upravljalniku baterije?
- Ali je nastavitev časovnika pravilna?



Učinek hlajenja (ogrevanja) je šibak.

- Ali so filtri za zrak čisti?
- Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih enotah?
- Ali je nastavitev temperature ustrezna?
- Ali so okna in vrata zaprta?
- Ali sta hitrost in smer pretoka zraka ustrezno nastavljena?
- Ali je klimatska naprava v načinu VARČNO ali v načinu TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE?



Delovanje postane neobičajno.

- Udar strele ali radijski valovi lahko povzročijo okvaro klimatske naprave. Izklopite odklopnik in ga nato znova vklopite ter poskusite upravljati klimatsko napravo z daljinskim upravljalnikom.



Delovanje se nepričakovano ustavi. (Lučka delovanja utripa.)

- Ali so filtri za zrak čisti?
Očistite filtre za zrak.
- Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih enotah?
- Izklopite odklopnik in odstranite vse ovire. Nato znova vklopite enoto in poskusite upravljati klimatsko napravo z daljinskim upravljalnikom. Če lučka še vedno utripa, pokličite servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.



Zgornja in spodnja sprednja plošča se ne odpreta. (Lučka delovanja utripa.)

- Ali se je kar koli zagozdilo med zgornjo in spodnjo sprednjo ploščo?
Odstranite predmet in poskusite ponoviti postopek s pomočjo daljinskega upravljalnika.
Če se zgornja in spodnja sprednja plošča še vedno ne odpreta in lučka delovanja še vedno utripa, se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.



Zgornja sprednja plošča se ne zapre do konca.

- Ali so zatiči zgornje sprednje plošče ustrezno nastavljeni?



Iz notranje enote prihaja meglica.

- To se zgodi, ko se zrak v prostoru v načinu HLAJENJE ohladi v meglico zaradi pretoka mrzlega zraka.
- To se zgodi, ker izmenjevalnik topote ohladi zrak v prostoru in se med načinom odmrzovanja tvori meglica.



Odpravljanje težav

Vroč zrak ne priteče takoj po zagonu OGREVANJA.

- Klimatska naprava se ogreva. Počakajte 1 do 4 minute. (Sistem je zasnovan tako, da omogoči izpust zraka šele, ko doseže določeno temperaturo.)



ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP ne deluje v skladu z nastavitvami.

- Preverite, ali sta nastavitevi za ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP in TEDENSKI ČASOVNIK enaki. Spremenite ali onemogočite nastavitevi za TEDENSKI ČASOVNIK. ►Stran 23



Delovanje se nepričakovano ustavi. (Lučka delovanja je vklopljena.)

- Zaradi zaščite sistema se lahko delovanje klimatske naprave ob nenadni spremembi napetosti ustavi. Delovanje se samodejno nadaljuje po približno 3 minutah.



Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno.

- Signali daljinskega upravljalnika niso prikazani.
- Občutljivost daljinskega upravljalnika je nizka.
- Kontrast zaslona je nizek ali pa zaslon ne sveti.
- Zaslon preneha delovati.
 - Baterije so skoraj prazne in daljinski upravljalnik ne deluje pravilno. Zamenjajte baterije z novimi baterijami AAA LR03 (alkalimi). Za podrobnosti glejte "Nastavitev baterij" v tem priročniku. ►Stran 9



Zunanji ventilator se vrta, ko klimatska naprava ne deluje.

■ Po zaustavitvi delovanja

- Zunanji ventilator se vrta še približno 60 sekund zaradi zaščite sistema.

■ Ko klimatska naprava ne deluje

- Ko je zunanjna temperatura zelo visoka, se začne zaradi zaščite sistema zunanji ventilator obračati.



Iz notranje enote prihaja neprijeten vonj.

- To se zgodi, ko se vonjave iz prostora, pohištva ali cigaretnegra dima vpijejo v enoto in nato izpustijo s pretokom zraka.

(V tem primeru priporočamo, da notranjo enoto opere serviser. Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.)




Če se zgornja in spodnja sprednja plošča zapreta, ko klimatska naprava deluje, klimatska naprava preneha delovati in lučka delovanja utripa.

- Ko prek daljinskega upravljalnika ustavite delovanje klimatske naprave, jo ponovno zaženite.



Načina OGREVANJE ni mogoče izbrati, tudi če je enota model toplotne črpalke.

- Preverite, ali ni mostiček (J8) prerezan. Če je prerezan, se obrnite na servis.



■ Takoj pokličite servis

⚠️ OPOZORILO

■ Če pride do nepravilnosti (kot je vonj po zažganem), zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.

- Nadaljevanje uporabe v primeru nepravilnosti lahko povzroči motnje, električni udar ali požar.
- Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

■ Ne poskušajte sami popraviti ali spremeniti klimatske naprave.

- Neustrezno opravljena dela lahko povzročijo električni udar ali požar.
- Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

Če se pojavi kateri koli od naslednjih simptomov, takoj pokličite servis.

- Napajalni kabel je neobičajno vroč ali poškodovan.
- Med delovanjem se pojavlja neobičajen zvok.
- Odklopnik, varovalka ali zemljostični odklopnik pogosto izklopi delovanje.
- Stikalo ali gumb pogosto ne deluje pravilno.
- Čutiti je vonj po zažganem.
- Voda uhaja iz notranje enote.

Izklopite odklopnik in pokličite servis.



■ Po izpadu napajanja

- Delovanje klimatske naprave se samodejno nadaljuje po približno 3 minutah. Le malo počakajte.

■ Udar strele

- Če v bližini udari strela, zaradi zaščite sistema zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.

■ Odstranitev enote



Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s tem simbolom. Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki.

Pri baterijah je pod simbolom morda natisnjen tudi kemijski simbol. Kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo. Možni kemijski simboli so:

■ Pb: svinec (>0,004%)

Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje izdelka, delo s hladivom, oljem in drugimi deli mora izvesti kvalificiran monter v skladu z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Enote in odpadne baterije je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in obnovitev. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste pripomogli k preprečevanju njihovih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi.

Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi.

Odpravljanje težav



■ Diagnoza napak prek daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik lahko z notranje enote prejme ustrezno kodo napake v skladu z napako.

1. Če približno 5 sekund držite prikaz "00" na zaslonu za temperaturo utripa.
2. Pritisnjte dokler se ne pojavi neprekinjen pisk.

- Prikaz kode se spremeni, kot je prikazano spodaj, kar oznani dolg pisk.


	KODA	POMEN
SISTEM	00	OBIČAJNO
	U0	POMANJKANJE HLADIVA
	U2	ZAZNAVANJE PRENAPETOSTI
	U4	NAPAKA PRI PRENOSU SIGNALA (MED NOTRANJO IN ZUNANJO ENOTO)
NOTRANJA ENOTA	A1	NEPRAVILNO DELOVANJE TISKANEGA VEZJA NOTRANJE ENOTE
	A5	ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM ALI NADZOR OMEJITVE PORABE PRI OGREVANJU
	A6	NEPRAVILNO DELOVANJE MOTORJA (ENOSMERNEGA MOTORJA) VENTILATORJA
	C4	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA NOTRANJE ENOTE
	C7	NAPAKA PRI ODPIRANJU/ZAPIRANJU SPREDNJE PLOŠČE
	C9	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA TEMPERATURE PROSTORA
ZUNANJA ENOTA	EA	NEPRAVILNO DELOVANJE ŠTIRIPOTNEGA VENTILA
	E1	NEPRAVILNO DELOVANJE TISKANEGA VEZJA ZUNANJE ENOTE
	E5	SPROŽITEV PREOBREMENITVE (PREOBREMENITEV KOMPRESORJA)
	E6	ZAKLEPANJE KOMPRESORJA
	E7	ZAKLEPANJE VENTILATORJA DC
	F3	NADZOR TEMPERATURE IZPUSTNE CEVI
	H0	NEPRAVILNO DELOVANJE TIPALA KOMPRESORJA
	H6	NEPRAVILNO DELOVANJE TIPALA POLOŽAJA
	H8	NEPRAVILNO DELOVANJE ENOSMERNE NAPETOSTI/TIPALA TOKA
	H9	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA ZUNANJE TEMPERATURE
	J3	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA IZPUSTNE CEVI
	J6	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA ZUNANJE ENOTE
	L4	DVIG TEMPERATURE HLADILNIH REBER
	L5	ZAZNAVANJE PRESEŽNEGA IZHODNEGA TOKA
	P4	NEPRAVILNO DELOVANJE TERMISTORJA HLADILNIH REBER

OPOMBA

- Kratek pisk in dva zaporedna piska označujejoči se kodri.
- Če želite preklicati prikaz kode, približno 5 sekund držite . Prikaz kode se prekliče tudi, če 1 minuto ne pritisnete gumba.



Hiter pregled



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

EAC

3P393186-9L 2015.12